



## GLIMPSE

Pour résoudre les problèmes de connexion du Glimpse aux Smartphones sous Android, nous avons mis en ligne une mise à jour.

Pour l'installer, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Téléchargez l'application « Glimpse Android update » en cliquant sur le lien ci-dessous :  
<http://download-horizonhobby.fr/Upgrades%20Produits/Glimpse%20Android-Update.zip>
2. Décompressez le fichier et enregistrez le fichier **Glimpse Android-Update** sur une carte micro SD vierge (Ne pas modifier le nom du fichier).
3. Insérez la carte micro SD dans le Glimpse.
4. Connectez la batterie du Glimpse.
5. Les deux DELs bleue et rouge situées sous le Glimpse au niveau de l'objectif de la caméra, clignotent durant 1 à 2 minutes. La mise à jour est terminée quand les DELs restent allumées.
6. Vous pouvez maintenant retirer la carte micro SD du Glimpse et la formater. 7. Réinsérez la carte micro SD vierge dans votre Glimpse.

Vous pouvez maintenant connecter votre Smartphone à Glimpse.